

NOTICE DE PROGRAMMATION
DIGICODE RADIO POUR PORTE DE GARAGE



1/ Mémorisation du digicode radio en mode un bouton pour montée /stop/ descente



1-1/ Appuyer sur le bouton RADIO PROG jusqu'au bip
La led C1 est allumé



2-1/ Saisir le code usine 12345 sur le digicode



3-1/ Appuyer sur le bouton 1. Un bip retenti

4-1/ 10 secondes après, vous entendrez 2 bips de confirmation, le led C1 s'éteint

2/ Mémorisation du digicode radio en mode deux boutons pour montée / descente



2-2/ Appuyer sur le bouton RADIO PROG jusqu' à ce que la led C3 s'allume.



2-2/ Saisir le code usine 12345 sur le digicode



3-2/ Appuyer sur le bouton 1. Un bip retenti



4-2/ Appuyer sur le bouton RADIO PROG jusqu' à ce que la led C4 s'allume.



5-2/ Saisir le code usine 12345 sur le digicode



6-2/ Appuyer sur le bouton 3. Un bip retenti

7-2/ 10 secondes après, vous entendrez 2 bips de confirmation, le led C1 s'éteint

2/ Modification du code usine par un code personnel



M1



1-2/ Saisir le code usine
12345 sur le clavier

2-2/ Appuyer sur le bouton M1 situé au
dos du clavier jusqu'à entendre 3 bips
rapides puis lâcher le bouton M1

3-2/ Saisir le nouveau code
personnel à 5 chiffres, le clavier
émet un bip long

4-2/ Saisir à nouveau le nouveau code personnel pour le confirmer. Le clavier émet un bip encore plus long qui confirme l'enregistrement du nouveau code

Le code personnel est à retenir impérativement

Pour remplacer un code personnel suivre l'intégralité du chapitre 2 en saisissant votre ancien code personnel


ATTENTION NOUVEAU CODE A ENREGISTRER PENDANT QUE LES 2 LEDS ROUGES RESTE ALLUMÉES


3/ Fonctionnement

En mode un bouton monté/stop/descente :

Tapez le code à 5 chiffres puis  pour ouvrir ou fermer la porte

En mode deux boutons montée /descente :

Tapez le code à 5 chiffres puis  pour ouvrir la porte

Tapez le code à 5 chiffres puis  pour fermer la porte



INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES.
AVERTISSEMENT – IL EST IMPORTANT POUR LA SECURITE DES PERSONNES DE SUIVRE CES INSTRUCTIONS.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
Une installation incorrecte peut conduire à de graves blessures.
Avant installation enlever et mettre hors service tout ce qui n'est pas nécessaire au fonctionnement motorisé

- Ce moteur doit être installé et réglé par un installateur qualifié auquel ces instructions sont dédiées.
- Le couple et la durée de fonctionnement doivent être compatibles avec les caractéristiques du produit porteur
- Pour tous les composants non fournis et nécessaires au bon fonctionnement de la motorisation veuillez vous référer au catalogue Profalux
- Si l'installation est commandée par un inverseur :
 - Celui-ci doit être installé avec vue sur le tablier, à distance des parties mobiles, de préférence à une hauteur de moins de 1,30m conformément au règlement national concernant les personnes handicapées.
 - Pour les moteurs intégrant une manœuvre de secours, l'organe de manœuvre doit être installé à une hauteur inférieure à 1,80 m
 - Pour le contrôle ou l'entretien des parties électriques, la fermeture doit être mise hors tension de manière sûre

Mises en garde Utilisateurs

- Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande.
- Tenir l'inverseur hors de portée des enfants.
- Examiner fréquemment l'installation afin de détecter tout signe d'usure ou d'endommagement des câbles.
- Ne pas utiliser la fermeture si une réparation est nécessaire.
- Pour les fermetures qui peuvent être manœuvrées hors de vue du tablier, l'utilisateur doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute manœuvre de la fermeture pendant les opérations d'entretien (nettoyage des vitres).
- Pour le contrôle ou l'entretien des parties électriques, la fermeture doit être mise hors tension de manière sûre.



Vous rencontrez un problème ?
Appelez d'abord votre **technico-commercial**

En cas de besoin appelez
SOS poseurs au 04 50 98 78 60
du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 17h30