

# AJOUTER UN CANAL À LA TÉLÉCOMMANDE GÉNÉRALE NOÉ

Les télécommandes compatibles sont :



NOÉ



**ATTENTION : 8 canaux maximum sont disponibles.**



a/ Appuyer sur le bouton “**Valider**”, et maintenir l'appui pendant 5 secondes.




b/ La flèche est sur “**Utilisé**”, appuyer sur le bouton “**Valider**”.



c/ Le deuxième canal s'affiche.



d/ Positionner la flèche sur “**Utilisé**”, à l'aide du bouton **Montée**.



e/ Appuyer sur le bouton “**Valider**”.



f/ Le canal 3 s'affiche.

■ Répéter cette étape si vous souhaitez ouvrir un autre canal. Sinon, laissez la flèche sur “**Inutilisé**”, et appuyer sur le bouton “**Valider**” de chaque canal.

**VOTRE CANAL A ÉTÉ AJOUTÉ**